# Mode d'emploi (2)

*D'autres langues: www.pipi-stop.ch*

**Appareil avertisseur électronique, sans fil,**
pour les enfants qui font pipi au lit (énurésie nocturne)

Pipi-Stop® AntiNass®

## ► APRES LA MICTION NOCTURNE

Retirer + jeter le papier à la poubelle
(il faut changer le papier chaque jour pour éviter des fausses alarmes)

Séparer l'émetteur et le détecteur d'urine. **Ceci arrête l'alarme !**
Si l'alarme a duré plus de 3 minutes, presser brièvement l'un des 2 boutons de réglage du son sur le récepteur pour arrêter l'alarme

Laver le détecteur d'urine et l'émetteur à l'eau courante tiède

Sécher délicatement le détecteur et l'émetteur.
**Ne pas frotter le détecteur !**

**Reporter le résultat de la nuit sur le diagramme / Ne pas réinstaller l'appareil pour le reste de la nuit**

## ► TEST DU SYSTÈME

**(Remarque:** un test avec de l'eau ne déclenche pas d'alarme!)

### Test récepteur

Fiche ronde du transformateur branchée à l'arrière du récepteur

Brancher le transfo à une prise 230V
Presser brièvement sur un des 2 boutons de réglage du son

✓ **lumière bleue allumée + son**

### Test émetteur

Ponter les 2 boutons-pressions avec une petite cuillère en métal

✓ **son + lumière blanche clignotante**

### Test du système complet

Émetteur derrière

Fixer l'émetteur sur le détecteur et ponter la languette avec une cuillère (le détecteur doit être déballé)

✓ **son + lumière blanche clignotante**

S'il n'y a pas d'alarme: vérifier que le récepteur et l'émetteur se trouvent à proximité.

## ► REGLAGE DU VOLUME (si nécessaire)

**Baisser le volume :** presser le bouton gauche (↓) jusqu'au volume désiré

**Augmenter le volume :** presser le bouton droite (↑) jusqu'au volume désiré

L'intensité du son est automatiquement mémorisée
(même en cas de panne d'électricité).
Ne pas presser les 2 boutons en même temps!

**Si le Pipi-Stop ne fonctionne pas après avoir effectué ces contrôles, veuillez nous contacter immédiatement.**

## ► SECURITE / MAINTENANCE

**Attention !**

- **Récepteur** et **transformateur** ne doivent **jamais être mis en contact avec de l'eau** (danger d'électrocution !)
- **L'émetteur** ne doit **jamais être ouvert**. La pile ne sera changée que par Melebi SA pour des raisons d'étanchéité
- D'éventuelles réparations sont **exclusivement** effectuées par Melebi SA.

**A nous retourner par la Poste dans la boîte d'origine à la fin du traitement:**

- Le **diagramme rempli**
- **Toutes les parties louées** (voir image dans le couvercle du carton)

**Melebi SA** CH-2520 La Neuveville (BE) Tél. 032 – 751 27 95 info@melebi.ch / www.pipi-stop.ch

Swiss made / **CE** conformity